

DP3000 digitális központ programozási útmutató (Pr-31 verzióhoz)

Kódzár üzemmód:

A központ lehetővé teszi a mágneszár nyitását a billentyűzetten beírt 4 jegyű kóddal. Nyitáshoz a lakásszám beütése után a <KULCS> gombot kell megnyomni, majd a 4-jegyű kódot bebillentyűzni. Minden lakásszámhoz tartozik egy nyitókód, melyek gyárilag véletlen számokkal vannak beprogramozva, ezeket a számokat a mellékelt kódtáblázat tartalmazza.

Programozási útmutató:

Minden központ egyedi, 6 jegyű resetkóddal rendelkezik. Ez a kód megváltoztatható, és vissza állítható. A visszaállításhoz a központot áramtalanítani kell, majd a panelon lévő RESET feliratú jumpert rövidrezárva kell feszültség alá helyezni. Ekkor a kijelzőn egy „n” jel látható. Ezután a jumpert le kell venni!

FIGYELEM! Hibás paraméterek beállítása a készülék hibás működését eredményezheti!

Programozás:

Belépés szervíz módba: 000 <KULCS> mesterkód <KULCS>

visszajelzés: P- .

A választható szervízfunkciók (P- .):

0 adott lakás ajtónyitó kódjának megváltoztatása: 0 <KULCS>

visszajelzés: L---

lakásszámot beírni (1..255) <KULCS>

visszajelzés: ----

Új nyitókódot beírni (0000...9999) <KULCS>

1 Mesterkód megváltoztatás: 1 <KULCS>

visszajelzés: ----

Új mesterkódot beírni (000000...999999) <KULCS>

2 Mágneszár időzítés módosítása: 2 <KULCS>

visszajelzés: aktuális mágneszár időzítő másodpercben

új érték beírása <KULCS> (1..255 másodperc, alapérték: 10 másodperc)

3 Csengetés időtartamának módosítása: 3 <KULCS>

visszajelzés: a csengetés időtartamának aktuális értéke másodpercben

új érték beírása <KULCS> (1..255 másodperc, alapérték: 30 másodperc)

4 Maximális beszélgetési idő módosítása: 4 <KULCS>

visszajelzés: aktuális érték másodpercben

új érték beírása <KULCS> (1..255 másodperc, alapérték: 120 másodperc)

5 Maximális lakásszám, ameddig a központ ellenőrzi a lakáskészülék meglétét: 5 <KULCS>

visszajelzés: a maximális lakásszám aktuális értéke új érték beírása <KULCS> (1..255 , alapérték: 255)

6 Felcsengetés visszajelzés hangerejének állítása: 6<KULCS>

visszajelzés: a hangerő aktuális értéke

új érték beírása <KULCS> (1..255 , alapérték: 255)

7 Mágneszár-nyitás visszajelzés hangerejének állítása: 7 <KULCS>

visszajelzés: a hangerő aktuális értéke

új érték beírása <KULCS> (1..255 , alapérték: 127)

8 Billentyűzet (csipogás) visszajelzés hangerejének állítása: 8 <KULCS>

visszajelzés: a hangerő aktuális értéke

új érték beírása <KULCS> (1..255 , alapérték: 255)

9 Mágneszár nyitása: 9 <KULCS>

14 Legkisebb lakásszám, amit a készülék elfogad

visszajelzés: aktuális érték

új érték beírása <KULCS> (1..255 , alapérték: 1)

15 Legnagyobb lakásszám, amit a készülék elfogad

visszajelzés: aktuális érték

új érték beírása <KULCS> (1..255 , alapérték: 255)

16 Minimális lakásszám, ahonnan a központ ellenőrzi a lakáskészülék meglétét: 16 <KULCS>

17 Kártyás/kódos belépés esetén a lakáskészülék értesítés hossz: 17 <KULCS> (0–0,25mp,1–0,75mp, alapérték 0)

18 Nyitó kód tiltása billentyűzetről: 18<KULCS> (0-kódok használata tiltva, 1 – engedélyezve)

20 Vonali feszültség módosítása 20 <KULCS>

visszajelzés: aktuális érték

új érték beírása <KULCS> (5..15 , alapérték: 9)

21 Szűrőkapcsoló alsó küszöbértékének módosítása: 21 <KULCS>

visszajelzés: aktuális érték

új érték beírása <KULCS> (0..255 , alapérték: 32)

22 Szűrőkapcsoló felső küszöbértékének módosítása: 22 <KULCS>

visszajelzés: aktuális érték

új érték beírása <KULCS> (0..255 , alapérték: 128)

23 Szűrőkapcsoló aktuális értékének kiírása

23 <KULCS> kilépés:

24 Vonali feszültség aktuális értékének kiírása [x 0.1V ±1V]: 24 <KULCS>

kilépés:

25 Lámpateszt, program verziószámkiírás, gyártási dátum kiírása: 25 <KULCS>

90 kártya felprogramozása: 90 <KULCS>lakásszám<KULCS> kártya közelítése <KULCS>

(AD-érték 0..255)

91 kártya törlése: 91 <KULCS> lakásszám <2*KULCS>

Programból kilépés:

Alapértelmezett paraméterek visszaállítása: (setup menüben az alábbi beállításokat kell elvégezni)

2 <KULCS>10<KULCS>**3** <KULCS>30<KULCS>**4** <KULCS>120<KULCS>**5** <KULCS>255<KULCS>**6** <KULCS>255<KULCS>

7 <KULCS>127<KULCS>**8** <KULCS>255 <KULCS>**11** <KULCS>1 <KULCS>**14** <KULCS>1 <KULCS>**15** <KULCS>255<KULCS>

20 <KULCS>9 <KULCS>**21** <KULCS>32<KULCS>**22** <KULCS>128 <KULCS>